



Usage Cautions: Use diluted on wood and painted surfaces. Do not use for carpets, upholstery, aluminum, glass or laundry.

INSTRUCTIONS: For normal soil levels, use 1 ounce per gallon of water (1:128 or 7.8 mL/L). For heavy soil, use 2 ounces per gallon (1:64 or 15.6 mL/L). For automatic floor scrubber, use 1/2 ounce per gallon (1:256 or 3.9 mL/L).

Precauciones de uso: Sobre maderas y superficies pintadas, use el producto diluido. No use sobre alfombras, tapizados, aluminio, vidrios ni ropa.

INSTRUCCIONES: Para limpiar pisos con suciedad normal, use 1 onza por galón de agua (1:128 ó 7.8 mL/L). Para superficies muy sucias, use 2 onzas por galón (1:64 ó 15.6 mL/L). Para máquinas de limpieza para pisos, use 1/2 onza por galón (1:256 ó 3.9 mL/L).